



- 输出信号：(送至现场控制箱及中控室)  
开停机状态及贮能状态信号。  
线路故障事故跳闸报警信号、录故障信号。  
现场/远控位置信号等。

● 根据用户要求可安装计算机综合保护装置和高压电机动静态绝缘监控仪。